

## TOOLS NEEDED

HERRAMIENTAS NECESARIAS



**DRILL**  
TALADRO



**HAMMER**  
MARTILLO



**SAW**  
EL SERRUCHO



**SHOVEL**  
PALA

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Remove locking fastener from roll with the enclosed bit and unroll to flatten out.  
*Remueva el broche de bloqueo del rollo con la broca incluida y desenrolle para aplanar.*



2. Dig a trench around the bed.  
*Cave una zanja alrededor de la cama.*



3. Insert the edging. Tap into ground using stake, leaving 1-2" exposed.  
*Inserte el borde. Pegue en el suelo usando la estaca. Dejando 1-2" expuestos.*



4. Cut to fit, if needed.  
*Corte a la medida, si es necesario.*



5. Drive 1 stake at each end and then every 3-4 feet on inside edge. Stakes can be driven in at the depth of your preference.  
*Coloque 1 estaca en cada extremo y luego cada 3-4 pies en el borde interior.  
Las estacas se pueden introducir a la profundidad que usted desee.*



6. Using 2 screws, attach stake and edging together from the inside edge.  
*Usando dos tornillos, coloque la estaca y el borde juntos desde el borde interior.*



7. Backfill against edging. Tamp down lightly.  
*Rellene en sentido contrario del borde.  
Contacte firmemente.*